

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați aparate electrice, în special când sunt prezenți copii, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

DOAR PENTRU UZ CASNIC

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE — PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

AVERTIZĂRI: ÎNȚEȚI FERIT DE APĂ

ATENȚIE: POȘIBILE SUPRAFEȚE ASCUȚII PERICOL-

Ca și în cazul majorității aparatelor electrice, piesele electrice sunt sub tensiune chiar și atunci când întrerupătorul este oprit.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de deces prin electrocutare:

1. Deconectați întotdeauna unitatea imediat după utilizare.
2. Nu utilizați în timp ce faceți baie.
3. Nu așezați și nu depozitați aparatul unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuveță.
4. Nu introduceți sau scăpați în apă sau alt lichid.
5. Dacă un aparat cade în apă, deconectați imediat unitatea. Nu mergeți în apă.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau rănire a persoanelor:

1. Un aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este conectat la priză. Când aparatul este folosit într-o baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece apropierea apei prezintă un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit.
2. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
3. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu probleme fizice, senzoriale sau mentale reduse.

capacități sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

4. Copiii trebuie supravegheați să asigure-vă că nu se joacă cu aparatul.
5. Folosiți acest aparat numai pentru el utilizarea prevăzută conform descrierii din acest manual.
6. Nu utilizați niciodată acest aparat dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau scăpat în apă.
7. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
8. Nu înfăurați cablul în jurul aparatului.
9. Nu blocați niciodată orificiile de aer ale aparatului sau așezați-l pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, unde orificiile de aer pot fi blocate. Păstrați orificiile de aer libere de scame, păr și altele asemenea.
10. Nu utilizați niciodată pe cineva care doarme.
11. Nu scăpați și nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere.
12. Nu utilizați în aer liber și nu utilizați unde se folosesc produse aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
13. Nu utilizați un prelungitor cu acest aparat.
14. Nu direcționați aerul fierbinte către ochi sau alte zone sensibile la căldură.
15. Nu așezați aparatul pe nicio suprafață în timp ce funcționează.
16. În timp ce utilizați aparatul, țineți părul departe de orificiile de admisie a aerului.
17. Nu operați cu un convertor de tensiune.
18. Folosiți aparatul numai cu tensiunea, frecvența și puterea indicate pe eticheta de identificare de pe produs.
19. Nu utilizați acest aparat pe extensi de păr sau peruci decât dacă este recomandat de producătorul de extensi de păr sau de peruci.
20. Dacă produsul de coafat este utilizat împreună cu acest aparat, vă rugăm să citiți și să urmați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță ale produsului pentru coafarea părului înainte de utilizare.
21. Nu utilizați dacă aparatul este scăpat. Căderea unității poate expune sau deteriora plăci metalice încălzite, ceea ce poate duce la riscul de arsuri la contactul cu suprafețele fierbinți sau lăcerarea prin contactul cu suprafețele ascuțite sparte/marginile.
22. Nu utilizați dacă este deteriorat. Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru plăci metalice încălzite expuse sau margini ascuțite. Utilizarea unei unități deteriorate poate duce la riscul de arsuri prin contactul cu suprafețele fierbinți sau lăcerări din cauza contactului cu suprafețe/margini ascuțite sparte.
23. Acest aparat are zone fierbinți. Aveți grijă când utilizați acest aparat pentru a evita rănirea.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pentru accesorii și piese de schimb, vizitați sharkclean.co.uk/shark-parts-accessories/



SCANAȚI CODUL QR PENTRU COMPLET
INSTRUCȚIUNI, GARANȚIE
INFORMAȚII ȘI CUM-TOS

GARANȚIE LIMITĂ DE DOI (2) ANI

Garanția Shark

Când un consumator cumpără un produs în Marea Britanie, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dumneavoastră legale”). Vă puteți aplica drepturile legale împotriva vânzătorului dvs. cu amănuntul, inclusiv Shark, dacă v-ați cumpărat aparatul Shark de la sharkclean.co.uk. Cu toate acestea, la Shark suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre încât oferim proprietarului o garanție suplimentară gratuită a producătorului de piese și forță de muncă de până la 2 ani.

Un aparat de uz casnic precum un aparat de îngrijire a părului Shark reprezintă o investiție considerabilă. Noua ta mașină trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția cu care vine este un considerent important - și reflectă cât de multă încredere are producătorul în calitatea produsului și a producției.

Garanția producătorului nu vă afectează drepturile legale.

Cât timp sunt garantate noile aparate Shark?

Garanția producătorului nostru durează un an de la data achiziției ca standard, sau doi ani dacă înregistrați achiziția la noi în termen de 28 de zile.

Mai jos găsiți informații despre cum să vă înregistrați.

Cum îmi înregistrez garanția Shark?

Dacă ați achiziționat aparatul dvs. Shark direct de la sharkclean.co.uk garanția dvs. este înregistrată automat. Dacă l-ați cumpărat de oriunde altundeva, vă puteți înregistra garanția online în termen de 28 de zile de la cumpărare.

- Pentru a vă înregistra online, vă rugăm să vizitați www.sharkclean.co.uk/register-guarantee sau scanați codul QR din manualul de instrucțiuni.

- Notăți data la care ați achiziționat aparatul.

IMPORTANT:

- Păstrați chitanța dacă ați cumpărat aparatul Shark pentru îngrijirea părului de oriunde, cu excepția sharkclean.co.uk.
Veți avea nevoie de el pentru a revendica în baza garanției dumneavoastră.
- Garanția gratuită Shark se aplică numai proprietarilor de Shark care locuiesc permanent în Marea Britanie.

Care sunt beneficiile înregistrării garanției mele gratuite Shark?

Când vă înregistrați garanția, veți primi un an suplimentar de acoperire. De asemenea, vom avea la îndemână detaliile dvs. dacă vrem să avem nevoie să luăm legătura. Dacă sunteți de acord să primiți comunicări de la noi, puteți primi, de asemenea, sfaturi și sfaturi despre cum să obțineți cele mai bune rezultate din aparatul dvs. de îngrijire a părului Shark și să aflați cele mai recente știri despre noile tehnologii și lansări Shark.

Ce este acoperit de garanția gratuită Shark?

Repararea sau înlocuirea (la opțiunea Shark) a mașinii dvs. Shark, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu este acoperit de garanția gratuită Shark?

- Uzură normală.
- Deteriorări accidentale sau defecțiuni cauzate de utilizarea sau îngrijirea neglijentă, utilizarea greșită, neglijarea, operarea sau manipularea neglijentă a aparatului Shark care nu este în conformitate cu manualul de utilizare Shark furnizat împreună cu mașina dumneavoastră.
- Daune cauzate de utilizarea aparatului Shark în orice altceva decât în scopuri casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea pieselor neasamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Daune cauzate de utilizarea pieselor și accesoriilor care nu sunt componente originale Shark
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care este instalată de Shark).
- Reparații sau modificări efectuate de alte părți decât Shark sau agenții săi.

Cum pot revendica în baza garanției gratuite Shark?

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți la 0800 862 0453. Pentru orele de serviciu, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la „Contactați-ne”. Este gratuit să sunați și veți fi trimis direct la un reprezentant Shark.

Veți găsi, de asemenea, asistență online la <https://support.sharkclean.co.uk/>. Reprezentantul Shark va trece printr-o depanare împreună cu dvs., iar dacă concluzionăm că articolul a eșuat, vă vom trimite o piesă de schimb sau o etichetă de retur pentru a ne trimite gratuit articolul defect. După ce ne-ați livrat produsul defect, vă vom trimite un înlocuitor.

Vă rugăm să rețineți că articolul va trebui să fie ambalat atunci când îl returnați, care poate fi orice cutie potrivită; nu trebuie să fie ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piesele de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceeași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. Shark pentru îngrijirea părului. Veți găsi o gamă completă de piese de schimb Shark, piese de schimb și accesorii pentru toate mașinile Shark la www.sharkclean.co.uk. Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de utilizarea de piese de schimb non-Shark pot să nu fie acoperite de garanția dumneavoastră.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Reglați setările prin glisarea inelului din partea de jos a unității.

Alegeți dintre oprit, temperatură scăzută a aerului, temperatură medie a aerului, temperatură ridicată a aerului și mod de netezire. Utilizați modul de netezire numai pe părul uscat.

2. În modul de netezire, indicatorul luminos de căldură al pieptenilor de netezire încălzit este galben în timp ce pieptenii de netezire încălzit se încălzesc și verde când sunt fierbinți și gata de utilizare.

3. Țineți vârful cu atingere rece pentru mai mult control în timpul coafării.

4. Nu acoperiți sau blocați filtrul de aer de admisie în timpul utilizării.

Pentru instrucțiuni de utilizare suplimentare, consultați Ghidul de stil sau scanați codul QR.

Depozitare, siguranța cablului și întreținere/curățare:

- Asigurați-vă că cablul nu este înnodat, răsucit sau înfășurat în jurul oricăror obiecte din apropiere atunci când este utilizat.
- Depozitați unitatea într-un loc uscat, departe de apă și alte surse de căldură. Pentru a preveni deteriorarea perilor, depozitați unitatea astfel încât perii să nu atingă nicio suprafață. Asigurați-vă că pieptenii de netezire încălzit s-au răcit complet înainte de a depozita unitatea.

- Curățați lunar filtrul de aer de admisie din partea de jos a unității.

Pentru a curăța filtrul, asigurați-vă că unitatea este oprită și deconectată, apoi utilizați o periuță de dinți nouă pentru a îndepărta praful sau resturile de pe filtru.

- Pentru a ajuta la menținerea performanței, îndepărtați orice păr din perie după fiecare utilizare.



DEPANARE ȘI CODURI DE EROARE

ÎNȚEȚINERE/CURĂȚARE

Reducerea fluxului de aer.

Asigurați-vă că nu acoperiți capacul filtrului cu mâna când utilizați unitatea. Acest lucru va bloca admisia de aer, ceea ce ar putea cauza o reducere a fluxului de aer.

O modificare a fluxului de aer sau a puterii aerului, blocajele fluxului de aer și/sau acumularea vizibilă pe orificiul de admisie din partea de jos a unității ar putea indica, de asemenea, că unitatea trebuie curățată. Pentru a menține performanța, o nouă periuță de dinți curată și uscată poate fi folosită și depozitată pentru curățarea filtrului din partea de jos a unității în fiecare lună.

Scanați codul QR pentru depanare
suplimentară sau contactați Serviciul Clienți
la 0800 862 0453.



SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds,
LS15 8ZB, Marea Britanie

Telefon: +44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9, etajul 3,
60327 Frankfurt pe Main,
Germania

