

⚠️

AVERTIZARE

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU ACCIDENTARE: CITIȚI TOATE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

1. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de efectuarea lucrărilor de service.

2. NU utilizați nicio unitate cu un cablu sau un ștecher deteriorat. Consultați autoritatea locală pentru gestionarea deșeurilor pentru informații privind opțiunile disponibile de reciclare și/sau eliminare.

3. NU treceți cablul pe sub covor. NU acoperiți cablul cu covoare, covorașe sau alte materiale similare. NU treceți cablul pe sub mobilă sau electrocasnice. Țineți cablul departe de zonele cu trafic intens, unde nu vă veți împiedica de el.

4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.

5. Acest aparat trebuie așezat doar pe o suprafață plană și uscată. suprafețe.

6. Acest aparat nu este destinat utilizării de către nicio persoană (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

7. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că NU se joacă cu aparatul.

8. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

9. Înainte de curățare sau alte operațiuni de întreținere, aparatul trebuie deconectat de la priza electrică.

10. NU manipulați ștecherul sau aparatul cu mâinile ude.

11. NU utilizați fără filtrul montat.

12. Folosiți doar filtre și accesorii marca Shark®.

13. NU deteriorați cablul de alimentare:

a) NU trageți sau transportați aparatul ținând de cablu și nu folosiți cablul pe post de mâner.

b) NU deconectați trăgând de cablu. Prindeți de ștecher, nu cablul.

c) NU așezați aparatul pe cablul de alimentare, închideți o ușă de pe cablu, trageți de cablu pe lângă colțuri ascuțite sau lăsați cablul lângă suprafețe încălzite.

14. NU utilizați dacă vreo deschidere este blocată; păstrați-l fără praf, scame, păr și orice altceva care ar putea reduce fluxul de aer.

15. NU utilizați dacă fluxul de aer este restricționat. Dacă căile de aer se blochează, opriți aparatul și deconectați-l de la priza electrică. Îndepărtați toate obstrucțiile înainte de a conecta și porni din nou unitatea.

16. NU utilizați dacă aparatul nu funcționează așa cum ar trebui sau dacă a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară sau scăpat în apă.

17. NU așezați aparatul pe suprafețe instabile, cum ar fi scaune sau mese.

18. NU utilizați în următoarele zone:

a) Suprafețe umede sau umede

b) Zone exterioare

c) Spații închise care pot conține fumuri sau vapori explozivi sau toxici (lichid de brichetă, benzină, kerosen, vopsea, diluanți de vopsea, substanțe antimolii sau praf inflamabil)

19. Opriți toate comenzile înainte de a conecta sau de a deconecta aparatul de la priză.

20. Deconectați aparatul de la priza electrică atunci când nu îl utilizați și înainte de orice operațiune de întreținere sau curățare.

21. Spălați manual componentele exterioare/din plastic dur/neelectronice doar cu apă. Nu le imersați. Curățarea cu substanțe chimice ar putea deteriora unitatea.

22. Asigurați-vă că filtrul este la locul lui după întreținerea de rutină.
23. Nu este potrivit pentru utilizarea cu controale de viteză în stare solidă.

TEHNOLOGIE ANTI-MIROS

24. Respectați următoarele instrucțiuni atunci când interacționați cu cartușul cu tehnologie anti-miros.

a) NU încercați să dezasamblați cartușul cu tehnologie anti-miros.

b) Evitați contactul direct cu capsula de parfum din cartuș.

c) NU inhalați direct din cartușul cu tehnologie anti-miros.

d) A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

e) A se păstra departe de căldură, scânteii și flacără deschisă.

f) NU așezați în lumina directă a soarelui.

g) Evitați contactul cu țesăturile și suprafețele finisate.

CARTUȘ DE PARFUM PRIM AJUTOR

- a) Contact cu ochii: Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. Clătiți continuu cu apă timp de câteva minute

b) Contact cu pielea: Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. Dacă apare iritație sau erupție cutanată, solicitați sfatul/asistența medicală.

c) Inhalare: Dacă persoana prezintă simptome respiratorii, transportați-o la aer curat. Dacă simptomele persistă, solicitați sfatul/asistența medicală.

d) Ingerare: NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală. sfaturi/atenție.

CITEȘTE ȘI SALVEAZĂ

ACESTE INSTRUCȚIUNI

vizitați qr.sharkclean.com/HP072UK sau

SCANAȚI AICI

UTILIZAREA CAMEREI SMARTPHONE-ULUI



PENTRU INSTRUCȚIUNI COMPLETE SAU
PENTRU A ACHIZIȚIONA ACCESORII.

GHID DE ÎNCEPERE RAPIDĂ

CONFIGURAREA PURIFICATORULUI DE AER



1. NU conectați purificatorul de aer la priză. Mai întâi, întoarceți cu grijă purificatorul de aer cu susul în jos și așezați-l pe o suprafață plană, pe podea. Rotiți ușa filtrului în sens invers acelor de ceasornic, în poziția deblocată, pentru a accesa filtrul HEPA.



2. Scoateți filtrul HEPA din ambalajul său de plastic. Reinstalați filtrul HEPA în oricare dintre aceste orientări.




3. După ce filtrul HEPA a fost reinstalat, rotiți ușa filtrului în sensul acelor de ceasornic până când se fixează cu un clic.



4. Așezați purificatorul de aer pe o suprafață plană suprafață, la cel puțin 8 cm de pereți și obiecte.

Localizați cartușul cu tehnologie anti-miros și urmați instrucțiunile pentru introducerea produsului.



5. Îndepărtați cu grijă autocolantul galben de pe partea din față a produsului pentru a accesa panoul de afișare.

Conectați purificatorul de aer la o priză electrică și apăsați butonul de alimentare de pe panoul de control superior.



6. Când purificatorul de aer este pornit, acesta va începe să analizeze calitatea aerului, indicată de luminile rotative.

După câteva secunde, purificatorul de aer va afișa starea curentă de purificare a aerului.

ÎNȚELEGEREA CALITĂȚII AERULUI DUMNEAVOASTRĂ

Când unitatea este pornită, aceasta va începe să analizeze calitatea aerului, indicată de luminile rotative. După câteva secunde, unitatea va afișa calitatea curentă a aerului.

APĂSAȚI PE  A COMUTA ÎNTRE VIZIONĂRILE CALITĂȚII AERULUI

%
AER CURAT
Procentul de aer curat.


PM 1.0
Particule totale de dimensiunea alergenilor.*


PM 2.5
Particule totale de dimensiunea fumului.


PM 10
Totalul particulelor de dimensiunea prafului.

CALITATEA AERULUI SE ÎNTÂMPLĂ
Cauze potențiale:

- Gătire
- Fum
- Arderea alimentelor
- Polen

- Praful
- Curățenie

* Alergenii se referă la materia nevie.

